

Руководство по сборке мобильных туалетных кабин «Люкс»

Таблица № 1. Комплект поставки МТК для сборки потребителем.

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)	Примечание
1	Передняя панель	1	Передняя панель в сборе с дверью на оси, установленными пружиной, дверной ручкой, ручкой-задвижкой, скобами для замка, крючком для одежды.
2	Боковая стенка	3	
3	Поддон деревянный	1	На поддоне установлен полиэтиленовый полик
4	Бак-сборник 250 л.	1	
5	Сидение с крышкой мягкое	1	
6	Умывальник	1	Умывальник в сборе с устройствами подачи воды и слива. Поставляется в комплекте с МТК «Люкс»
7	Труба вытяжная	1	
8	Крыша	1	
9	Профиль Т-образный	4	
10	Бумагодержатель	1	
11	Диспенсер для мыла	1	
12	Зеркало	1	
13	Полотенцедержатель	1	
14	Крючок	1	
15	СВФС Болт кровельный 4,8x51	17	
16	Заклепки лепестковая 4,8 х 21 с широким бортом	6	
17	Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18	50	
18	Заклепки лепестковая 4,8 х 40	2	
19	Заклепки лепестковая 4,8 х 16	15	
20	Шайбы М5	46	
21	Шайбы М6	3	
22	Паспорт	1	
23	Руководство по сборке	1	Допускается комплектование партии МТК одним руководством по сборке.

Для сборки кабины потребуется: стол рабочий высотой 800-1000 мм (допускается использовать два бака-накопителя в качестве тумб-подставок), электродрель, сверла диаметром

5 и 12 мм, насадка под шестигранную головку 8 мм, ножовка по металлу (для кабин с Т-образным профилем), инструмент для заклепывания самозатягивающихся заклепок.

Порядок сборки мобильной туалетной кабины.

1. Устанавливаем бак на поддон
2. Делаем отверстия в баке и устанавливаем сидение.
3. Кладём боковую панель на стол (или бак). Две оставшиеся боковые панели прислоняем по бокам.
4. Скрепляем боковые панели между собой с использованием Т-образного профиля. И крепим панели между собой (Заклепка лепестковая 4,8x16 с Шайбой М5 – по 8шт. на каждую сторону)
5. Приставляем получившийся П-образный каркас к лицевой панели и делаем те же действия, что и с боковыми панелями.
6. Получившуюся коробку устанавливаем на поддон.
7. Крепим коробку к поддону (СВФС Болт кровельный 4,8x51 – 17 шт.)
8. Делаем отверстия через боковую панель в баке в четырёх местах. И крепим бак (Заклепка лепестковая 4,8x21 с широким бортом – 4шт.)
9. Устанавливаем трубу в баке.
10. Кладём крышу и крепим переднюю часть (Заклепка лепестковая 4,8x16 – 6шт.). А так же ближний угол к трубе (Заклепка лепестковая 4,8x16 – 2шт.) и оставшийся угол (Заклепка лепестковая 4,8x16 – 1шт.).
11. Устанавливаем трубу на место и крепим (Заклепка лепестковая 4,8x40 – 1шт.)
12. Прodelываем по четыре отверстия в крыше и боковой панели с каждой стороны. И крепим крышу к боковой панели (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 12шт., а изнутри кабины накидываем на неё СВФС Шайба плоская М5 – 12шт.)
13. Устанавливаем бумагодержатель (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
14. Устанавливает Умывальник (Заклепка лепестковая 4,8x21 с широким бортом – 2шт.) и крепим помпу (Заклепка лепестковая 4,8x40 – 1шт. и Шайба М6)
15. Устанавливаем зеркало (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
16. Устанавливаем Полотенцедержаль (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
17. Устанавливаем Диспенсер для мыла (Заклепка вытяжная комбинированная 4,8x18 – 2шт.)
18. Устанавливаем крючок (Заклепка лепестковая 4,8x16 – 2шт.)